

# Brugermanual

## Bagkantsbogstøtter



# Brugermanual

## Bagkantsbogstøtter

---

### **BAGKANTSBOGSTØTTER for hylder med stålbagkant**

Bogstøtten har en galvaniseret overflade og et plastikbeslag, der fastgøres på hyldebagkanten. Den er dermed uafhængig af andre hylder.

Bogstøtten glider let på hyldebagkanten og kan nemt tilpasses et varierende antal bøger. Bogstøtten låser ved tryk fra bøgerne. Metalbøjlen skal ved korrekt montering være mellem bøgerne og plastikbeslaget (se forsiden og fotos på næste side). Placeres bøgerne på den forkerte side af bogstøtten vil bogstøtten glide langs hyldekanten.

Bogstøtten findes i to modeller :

- Standard model (bøgerne placeres på hylden fra venstre) :
  - Hyldeybde 22,5/25 cm
  - Hyldeybde 30 cm
  - Høj standard model (til høje bøger)
- Spejlvendt model (bøgerne placeres på hylden fra højre) :
  - Hyldeybde 22,5/25 cm
  - Hyldeybde 30 cm

Bogstøtten ligger altid på lager i alle versioner og kan leveres fra dag til dag.

Bogstøtten kan afmonteres og placeres på en anden hylde med stålbagkant. Bogstøtten skal dog kun undtagelsesvis afmonteres, da plastikbeslaget ved hver montering og afmontering udsættes for slitage.

Kontakt Lammhults Biblioteksdesign A/S for rådgivning i forbindelse med støtte til meget store bøger eller til meget stor vægt.

Lammhults Biblioteksdesign A/S giver gerne oplæring i korrekt brug af bogstøtten i forbindelse med montering, afmontering samt rådgivning i valg af bogstøtteversion. Lammhults Biblioteksdesign A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved forkert brug af bagkantsbogstøtten.

*Eksempler på forskellige versioner af bagkantsbogstøtter :*



*Standard model til hyldeybde 30 cm*



*Høj standard model*



*Spejlvendt model til hyldeybde 30 cm*

### MONTERING af bagkantsbogstøtten (standard model)

Bagkantsbogstøtten monteres på hyldebagkanten ved at sætte plastikbeslaget på bagkanten og trykke med håndfladen, til det sidder fast.



Sæt plastikbeslaget på bagkanten



Tryk med håndfladen



Tryk til beslaget sidder fast (kliklyd)



Ved korrekt monterede bagkantsbogstøtter sidder den galvaniserede metalbøjle mellem bøgerne og plastikbeslaget.

Den spejlvendte model (bøgerne placeres på hylden fra højre) monteres på samme måde.

**Det er meget vigtigt at bagkantsbogstøtten monteres som beskrevet herover - HVER GANG - da plastikbeslaget kan ødelægges ved forkert montering!**

På [www.lammhultsbiblioteksdesign.dk](http://www.lammhultsbiblioteksdesign.dk) under produkter/reolssystemer/6030 functions vises en video for korrekt montering og afmontering af bagkantsbogstøtten.

# Brugermanual

## Bagkantsbogstøtter

### AFMONTERING af bagkantsbogstøtten (standard model)

Bagkantsbogstøtten afmonteres ved at presse metalbøjlen let til VENSTRE, løfte forenden ca. 10 cm og dreje toppen af bogstøtten til HØJRE.



Pres metalbøjlen til VENSTRE (VÆK FRA plastikbeslaget)



Løft forenden ca. 10 cm



Drej toppen af bogstøtten til HØJRE (MOD plastikbeslaget)



Bogstøtten er afmonteret

Bogstøtten skal kun undtagelsesvis afmonteres, da plastikbeslaget ved hver montering og afmontering udsættes for slitage.

Den spejlvendte model (bøgerne placeres på hylden fra højre) afmonteres ved at presse metalbøjlen let til HØJRE, løfte forenden ca. 10 cm og dreje toppen mod VENSTRE.

NB : Bogstøttens plastikbeslag er designet, så det griber om et ombuk på hyldebagkanten. Det giver bogstøtten en god og stabil funktionalitet, men dette gør også at den kan være svær at afmontere.

**Det er meget vigtigt at bagkantsbogstøtten afmonteres som beskrevet herover - HVER GANG - da plastikbeslaget kan ødelægges ved forkert afmontering!**

**På [www.lammhultsbiblioteksdesign.dk](http://www.lammhultsbiblioteksdesign.dk) under produkter/reolsystemer/6030 functions vises en video for korrekt montering og afmontering af bagkantsbogstøtten.**